




Heatshop

Hvala za naročilo Pametne ure PURETOP™, v nadeljevanju vam predstavimo navodila za uporabo. Prosimo, da navodila preberete natančno in jih upoštevate.

1. Navodila za POLNJENJE pametne ure PURETOP™


1. Ura se priklupi direktno v USB priključek, npr. adapter, računalnik in V kompletu ni kabla (polnilca), saj polnjenje poteka direktno preko USB vhoda, ker je tak način polnjenja je bolj primeren za živ. dobo baterije.
2. Naprej odstranite paščka s pametne ure, opazili boste, da ena stran vsebuje kontaktorje druga jih ne.
3. Stran s kontaktorji priključite direktno v USB vhod.
4. Ko jo priključite se mora pokazati na bateriji, da se res ura polni. V primeru, da se ura ne polni, jo obrnite uro za 180 stopinj.
5. V primeru, da se še vedno ne polni je potrebno uro močneje poriniti v USB vhod, da ustvarite močnejši stik.
6. Pred prvo uporabo dobro napolni baterijo (vsaj 3 ure, najbolje čez noč).
7. Za pomoč sledite zgledu na sliki.





2. Navodila za POVEZAVO pametne ure PURETOP™

Na pametni telefon si naložite aplikacijo FitPro iz Trgovine Play (Android) ali iz App Store (IOS-iPhone).

1. Prižgite aplikacijo FitPro in ji dovolite dostop do vseh podatkov, ki jih zahteva od vas
2. Potem ustvarite uporabniški račun in že ste v aplikaciji (uporabniški račun je potreben za beleženje podatkov)
3. V zavihku “Settings” ali “Set” odvisno od modela telefona (spodaj druga ikona s leve proti desni) se povežete s uro.
4. Zgoraj kliknete na zeleno polje kjer piše “Bind devices to experience more features” in pokaže se vam pametna ura. Pisalo bo ime “LH719”.
5. Ko kliknete na “LH719” se ura avtomatsko poveže, s tem se sinhronizira čas in datum.
6. OPOZORILO: Aplikaciji morate vse podatke, ki jih zahteva za svojo delovanje omogočiti, drugače povezava ne bo uspešna.
7. OPOZORILO: Nujno mora aplikacija delovati v ozadju drugače, povezava ne bo delovala.





3. POMOČ. Ura se ne polni/poveže. Kaj naj narediti?

Ura se ne polni:

1. Preverite stik kontaktorjev s uro. Velikokrat je razlog, zakaj pametne ure ne deluje v slabem kontaktu/stiku.
2. Pri pametnih urah katere se polnijo direktno v USB vhod, sta možna dva načina priključitve. Eden deluje, drugi ne. Če vam ne deluje jo obrnite za 180 stopinj.

Ura se ne poveže:

1. Nujno je potrebno aplikaciji omogočiti delovanje v ozadju, v nasprotnem primeru, ne bo delovala. To nastavitvev preverite v nastavitvah telefona.
2. Ko se aplikacija prižge vas vpraša za različna dovoljenja, dovolite ji vse kar vas vpraša (dostop do stikov, lokacije itd.) drugače ura ne bo delovala.
3. V primeru, da se še vedno ne poveže uspešno, preverite naslednje: da imate posodobljen sistem telefona in aplikacije. Pred ponovnim poskusom povezave "resetirajte" telefon in uro ter ponovno naložite aplikacijo.

Za vsa ostala vprašanja smo vam na voljo na info@heatshop.si